



Dzięki Latarni Kid Sleep Twoje dziecko ma źródło światła, które zapewni mu większy komfort w nocy i pomoże znaleźć drogę w ciemności. By uruchomić Latarnię podłącz kabel zasilający do podstawki. Latarnia wyposażona jest w akumulator, który ładuje się automatycznie, gdy stoi ona na podstawce. Zapalona dioda LED wskazuje na proces ładowania, możesz pozostawić latarnię na podstawce (w trybie ładowania) nawet przez 24 godziny, po tym czasie zaleca się odłączenie Latarni od podstawki.

### **Wybór koloru/funkcji**

Gdy jest czas na sen (wieczorem lub w porze drzemki), zapal Latarnię naciskając na uchwyt. Za każdym naciśnięciem pojawia się inne światło:

1. Światło nocne (świeci się tylko "króliczek")
2. Światło białe
3. Światło żółte
4. Światło niebieskie
5. Światło czerwone
6. Automatyczna zmiana kolorów światła
7. Wyłączenie

**Aby wyłączyć Latarnię możesz także nacisnąć uchwyt i przytrzymać go przez około 2 sekundy.**


Gdy dziecko zdejmie Latarnię z podstawki automatycznie włączy się łagodne, nieoślepiające światło. Po ponownym naciśnięciu uchwytu Latarnia rozświetli się, by pomóc znaleźć drogę w ciemności. Gdy Latarnia nie jest na podstawce można włączyć tylko światło białe i można ustawić dwa wspomniane poziomy jasności. Gdy Latarnia zostanie ponownie odłożona na podstawkę, automatycznie powraca do poprzednio wybranego rodzaju światła.

**UWAGA:** W przypadku braku energii elektrycznej Latarnia automatycznie przestawi się na łagodne światło.

### **Włączanie kołysanek**

Aby uruchomić kołysankę naciśnij guzik na podstawce. Kołysanka odtwarzana jest przez około 3 minuty i wyłącza się. By wyłączyć ją w trakcie odtwarzania, naciśnij guzik ponownie.

### **Wybór kołysanki/głośność**

Przycisk z symbolem  pod podstawką pozwala na wybór jednej z czterech kołysanek: 2 melodyjki, dźwięk fontanny, dźwięk bicia serca. Przyciskiem „volume” pod podstawką możesz ustawić głośność, do wyboru są aż 3 poziomy.

### **UWAGA!**

Produkt musi być instalowany z daleka od silnych źródeł ciepła jak grzejniki, termowentylatory itd. Nie używać w pobliżu wody. Kabel zasilający musi być umieszczony tak, by nie było ryzyka potknięcia się. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, skontaktuj się ze sprzedawcą gdy produkt nie działa ponieważ upadł, był pod działaniem deszczu, wody lub innego płynu, transformator, kabel zasilający, wtyczka lub inna część jest uszkodzona. Nie używać produktu uszkodzonego! To urządzenie jest zgodne z kanadyjską normą NMB-003. Mogą wystąpić zakłócenia pracy, gdy urządzenie wystawione jest na działanie fal radiowych. Również w przypadku silnego wyładowania elektrostatycznego może wystąpić usterka lub utrata „pamięci” ustawień urządzenia. W takim przypadku może być konieczne odłączenie i ponowne włączenie urządzenia.

### **UWAGA:**

**Urządzenie pracuje pod napięciem elektrycznym ! Nigdy nie zostawiaj dziecka poniżej 3 roku życia bez opieki w bezpośrednim zasięgu! Elektryczny przewód może stanowić zagrożenie i prowadzić do uduszenia. KID'Sleep w żaden sposób nie może zastąpić bezpośredniego nadzoru opieki i czujności rodzica. Zasilacz powinien być regularnie sprawdzany przez dorosłą osobę czy aby nie powstały jakieś uszkodzenia i przerwy na kablu, obudowie i jakiegokolwiek innej części tego urządzenia. W przypadku uszkodzenia, KID'Sleep nie powinien być używany aż do usunięcia wykrytej usterki. KID'Sleep może być używany tylko z oryginalnym zasilaczem jaki otrzymałeś przy zakupie produktu. Zasilacz nie jest zabawką, dlatego musi być zlokalizowany poza zasięgiem dziecka. KID'Sleep nie może być podłączony do gniazdka o napięciu wyższym niż wskazanym na zasilaczu. Nigdy nie używaj mokrych substancji aby wyczyścić KID'Sleep. Opakowanie nie jest zabawką, nie dawaj go dziecku. Zachowaj pudełko i instrukcję. Kolory i szczegóły mogą nieznacznie różnić się od pokazanych na pudełku.**

**Pomóż nam chronić środowisko:** Twoje urządzenie posiada wiele komponentów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Prosimy nie wyrzucać urządzenia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego do tradycyjnego kosza, tylko udać się do specjalnego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

**Gwarancja:** 24 miesiące od daty zakupu

**Oficjalny Dystrybutor w Polsce:** Netradus Polska Sp. z o.o. Sztomberi 100, 28 – 200 Staszów, [www.netradus.pl](http://www.netradus.pl);  
[biuro@netradus.pl](mailto:biuro@netradus.pl), [sklep@babyclub.pl](mailto:sklep@babyclub.pl)

Tel. 724-161-010 Wyprodukowano w Chinach